

**VID ISTIGNING**

- 1 Daglig tillsyn .....Utförd
- 2 Bogserstång .....Borttagen
- 3 Passengerbriefing .....Utförd
- 4 Bagage .....Säkrad
- 5 Pedaler .....Justera och lås
- 6 Brandkran.....Öppen
- 7 Säkerhetsbälten .....Låsta
- 8 Gasreglage .....Tomgång
- 9 Propelleromställning .....Fram
- 10 Förvärmning .....AV
- 11 Parkeringsbroms .....Låsta
- 12 Roder .....Fria
- 13 Avionics huvudbrytare .....AV
- 14 Huvudström.....PÅ
- 15 Varningslampor .....Testa 3
- 16 Bränslemängd .....Kontroll
- 17 Säkringar .....Kontroll
- 18 Huv .....Låsta
- 19 Huvlåsning varning .....Släckt

**MOTORSTART**

- 1 Strobe.....PÅ
- 2 Bränslepump.....PÅ
- 3 Bränsletryck varningslampa.....AV

**OM KALL START**

- 4 Gasreglage .....Tomgång
- 5 Choke .....Fullt bak och håll

**OM VARM START**

- 4 Gasreglage ..... 1/2 cm
- 5 Choke .....AV

**START**

- 6 Fotbroms.....Håll
- 7 Propellerfält.....Fritt
- 8 Magnetnyckel.....START
- 9 Gasreglage .....Max 1200 RPM
- 10 Oljetryck.....Grön inom 10sek
- 11 Generator varningslampa .....AV
- 12 Choke .....AV
- 13 Bränslepump.....AV

**FÖRE TAXNING**

- 1 Avionics huvudbrytare .....PÅ
- 2 Radio Com/Nav .....Frekv & volym
- 3 Transponder .....STBY 7000
- 4 Kurs Gyro .....Ställ
- 5 Horisont Gyro .....Kontroll
- 6 Höjdmätare.....Ställ
- 7 GPS klocka .....PÅ
- 8 Blocktid .....Notera

**TAXNING**

- 1 Fotbroms .....Kontroll
- 2 Kursgyro, horisontgyro och kompass .....Kontroll

**MOTORKONTROLL**

- 1 Parkeringsbroms .....Lås
- 2 Oljetemp .....Vänta Grönt
- 3 Gasreglage .....2000 RPM
- 4 Propelleromställning .....Dra 3 gånger  
(RPM drop: 50 – 250)
- 5 Magnetnyckel ..... L–BOTH–R–BOTH  
(Max: 150, diff (L/R): 50 RPM)
- 6 Motorinstrument .....Gröna värden
- 7 Gasreglage .....1200 RPM
- 8 Förvärmning .....PÅ/AV  
(RPM drop: max.. 50)
- 9 Gasreglage .....Testa tomgång
- 10 Varningslampor .....Släckta

## FÖRE UPPSTÄLLNING

- 1 Säkerhetsbälten .....Låsta
- 2 Bränslepump .....PÅ
- 3 Vingklaff ..... LDG sedan T/O
- 4 Choke .....AV
- 5 Fövärmning .....AV
- 6 Propelleromställning .....Fram
- 7 Trim.....Neutral
- 8 Säkringar .....Kontrollera inne
- 9 Nöd briefing .....På banan, Lågt, Motorstörn.
- 10 Departure briefing ..... Sidvind, Utflygning
- 11 Starttillstånd .....Begär
- 12 Kursgyro .....Kontroll
- 13 Strålkastare .....PÅ
- 14 Transponder .....ALT
- 15 Tid .....Notera

## START

- 1 Gasreglage.....FULL
- 2 Varvtal ....2400 - 2550 RPM
- 3 Roterar .....50 kts
- 4 Stigfart .....60 kts

## STIGNING 300ft

- 1 Bränslepump .....AV
- 2 Strålkastare .....AV
- 3 Vingklaff .....UP
- 4 Motorinstrument .....Gröna värden
- 5 Fart .....70 kts

## MEDVIND

- 1 Säkerhetsbälten .....Låsta
- 2 Bränslepump .....PÅ
- 3 Strålkastare .....PÅ
- 4 Vingklaff .....T/O max. 81 kts
- 5 Fövärmning .....PÅ

## FINAL

- 1 Finalfart .....60 kts
- 2 Vingklaff .....LDG
- 3 Fövärmning.....AV
- 4 Propelleromställning .....FRAM

## AVBRUTEN LANDNING

- 1 Gasreglage.....FULL
- 2 Propelleromställning .....FRAM
- 3 Fövärmning.....AV
- 4 Vingklaff .....T/O
- 5 Stigfart .....60 kts

## EFTER LANDNING

- 1 Bränslepump .....AV
- 2 Vingklaff .....UPP
- 3 Transponder .....STBY
- 4 Tid .....Notera

## AVSTÄNGNING

- 1 Parkeringsbroms .....Låst
- 2 Blocktid .....Notera
- 3 Gasreglage.....Tomgång 2 min
- 4 Avionics huvudbrytare .....AV
- 5 El. Utrustning .....AV
- 6 Magnetnyckel .....AV
- 7 Huvudström .....AV
- 8 Instrumentljus.....AV
- 9 Loggbok .....Fyll i
- 10 GPS klocka .....AV