

VID ISTIGNING

1	Daglig tillsyn	Utförd
2	Bogserstång	Borttagen
3	Pedaler	Justera och lås
4	Startnyckel.....	Upphängd
5	Bagage	Såkrad
6	Passengerbriefing	Utförd
7	Bakdörr.....	Låst
8	Säkerhetsbälten	Låsta
9	Parkeringsbroms	Låsta
10	Vingklaff.....	Uppe
11	Alt. Air.....	Kontroll
12	Alt static.....	Kontroll
13	Främre huv.....	Låst
14	Alla strömbrytare.....	Av
15	Emergency switch.....	Av/Såkrad
16	Instr+Flood light.....	Av
17	Gyro Slave Switch.....	Slave
18	ELT.....	Armed
19	Säkringar	Kontroll
20	Huvudström.....	På
21	Indikeringspanel.....	Kontroll
22	Bränslemängd	Kontroll
23	Tachotid.....	Notera

MOTORSTART

1	Strobe (ACL).....	På
2	Bränslepump.....	På
3	Propeller omställare.....	Fram
4	Tankväljare.....	Fullast tank

OM KALL START

5	Gasreglage.....	2-3 cm
6	Blandningsreglage.....	Rik 5 sek

MOTOR START

7	Blandningsreglage.....	Mager
8	Gasreglage.....	1 cm
9	Fotbroms.....	Håll
10	Propellerfält.....	Fritt
11	Magnetnyckel.....	START
12	Blandningsreglage.....	Rik när motor tändes
13	Gasreglage	1000 RPM
14	Oljetryck.....	Grön inom 15sek
15	Bränslepump.....	Av
16	Indikeringspanel.....	Kontroll
17	Motorinstrument.....	Kontroll

FÖRE TAXNING

1	Instr+Flood light.....	Vid behov
2	Pitovärme.....	Test-Ampere+Ind.panel
3	Positionslys.....	Vid behov
4	Avionics huvudbrytare.....	På
5	Radio Com+Nav.....	Frekv+Volym
6	Transponder	STBY 7000
7	Kurs Gyro	Ställ
8	Horisont Gyro	Kontroll
9	Höjdmätare.....	Ställ
10	Autopilot.....	Testa
11	Tankväljare.....	Skifta
12	Blocktid	Notera
13	GPS klocka	PÅ

TAXNING

1	Fotbroms	Kontroll
2	Kursgyro, horisontgyro och kompass	Kontroll

MOTORKONTROLL

1	Parkeringsbroms	Låst
2	Motorinstrument	Vänta Grönt
3	Blandningsreglage.....	Rik
4	Gasreglage	2000 RPM
5	Propelleromställning	Dra 3 gånger 300RPM
6	Magnetnyckel	L–BOTH–R–BOTH (Max: 175, diff (L/R): 50 RPM)
7	Indikeringspanel.....	Kontroll
8	Gasreglage	Testa tomgång
9	Säkringar	Kontroll

FÖRE UPpställNING

1	Bakdörr.....	Låst
2	Säkerhetsbälten	Låsta
3	Höjdrim.....	Neutral
4	Tankväljare.....	Fullast tank
5	Propelleromställning	Fram
6	Blandningsreglage.....	Rik
7	Vingklaff.....	Landing sedan Take off
8	Roder.....	Fria
9	Bränslepump.....	På
10	Främre huv.....	Låst
11	Indikeringspanel.....	Kontroll
12	Nödchecklista.....	Mark, Lågt, Motorfel
13	Departure briefing.....	Sidvind, utflygning
14	Starttillstånd	Begär
15	Kursgyro	Kontroll
16	Strålkastare	På
17	Transponder	ALT
18	Tid	Notera

START

1	Gasreglage.....	Fram
2	Rotera	60 kts
3	Stigfart	65-75 kts

STIGNING 300ft

1	Bränslepump	Av
2	Strålkastare	Av
3	Vingklaff	Upp
4	Propelleromställning.....	2400 Rpm
5	Motorinstrument	Gröna värden
6	Stigfart	75-85 kts

MEDVIND

1	Säkerhetsbälten	Låsta
2	Bränslepump	På
3	Strålkastare	På
4	Vingklaff	T/O max.. 108 kts
5	Blandningsreglage.....	Rik
6	Tankväljare.....	Fullast tank

FINAL

1	Finalfart	65-75 kts
2	Vingklaff	LDG max 91kt
3	Propelleromställning	Fram

AVBRUTEN LANDNING

1	Gasreglage.....	Full
2	Propelleromställning	Fram
3	Vingklaff	T/O
4	Stigfart	65-75 kts

EFTER LANDNING

1	Bränslepump	Av
2	Strålkastare	Av
3	Vingklaff	Upp
4	Transponder	STBY
5	Tid	Notera

AVSTÄNGNING

1	Parkeringsbroms	Låst
2	Blocktid	Notera
3	El. Utrustning	Av
4	Avionics huvudbrytare	Av
5	Gasreglage.....	1000 Rpm
6	Blandningsreglage.....	Av
7	Magnetnyckel	Av
8	Tachotid.....	Notera
9	Huvudström.....	Av
10	Kabinljus.....	Av
11	Loggbok	Fyll i
12	GPS klocka	Av